



Код	Описание	Позиция на схеме
<b>В состав Основного фикс-пакета А_1 входит:</b>		
AN16500	Указатель уровня топлива механический.	1
AN20087	Топливозаборник с поплавком.	2
1610 12/10-3/8	Серьга 3/8", гайка 12/10	
1635 02-3/8	Болт 3/8" пустотелый 2эт.	
<b>Дренаж (для сообщения бака с атмосферой):</b>		
КПЧ4303	Колено проходное D32.	3
КПЧ4503	Колено 90 с внутренней резьбой 1"х32.	3
ПДТТ	Патрубок дренажа.	3
504203	Клапан дыхательный лабиринтный.	3

<b>Дополнительный фикс-пакет В_N (для подсоединения двух и более баков между собой):</b>		
AN16500	Указатель уровня топлива.	1
AN20087	Топливозаборник.	2
1610 12/10-3/8	Серьга 3/8", гайка 12/10.	
1635 02-3/8	Болт 3/8" пустотелый 2эт.	
АСКТ032Т	Пластиковая труба дренажа (заказывается отдельно необходимое количество метров).	3
ТРЕ12х10	Трубка магистрали (заказывается отдельно необходимое количество метров.)	7

<b>Обвязка для фильтра F:</b>		
AN20292	Фильтр для дизельного топлива.	4
1511 12/10-3/8	Фиттинг прямой с НГ G3/8" 12х10.	4
1463 12/10-3/8	Фиттинг с внутр. резб. прямой с накидн. гайкой G3/8" 12х10.	
AN20045	Сменный пластиковый патрон для фильтра (заказывается отдельно).	4

<b>Обвязка для обратного топливаV (требуется для перелива излишка топлива):</b>		
220029В	Отвод из бака в сборе 1/2"	5
S2530 1/2-3/8	Футорка Н1/2- В 3/8"	5
1511 12/10-3/8	Фиттинг прямой с НГ G3/8" 12х10	5
1202022	Колено 90 с внутренней резьб.1/2"	5

<b>Дополнительное оборудование:</b>		
AN69960	Фильтр- воздухоотводчик ТОС-DUO . Если поставить на магистраль Фильтр ТОС-DUO Обвязка обратного топлива «V» и обвязка для фильтра «F» не требуется.	6
AN20046	Сменный пластиковый патрон для фильтра ТОС-DUO (заказывается отдельно).	6
1511 12/10-3/8	Фиттинг прямой, с накидной гайкой G3/8" (заказывается отдельно для подсоединения фильтра ТОС-DUO к магистрали).	6
146312/10-3/8	Фиттинг с внутренней резьбой, прямой, с накидной гайкой (заказывается отдельно для подсоединения фильтра ТОС-DUO к магистрали).	6